WIRELESS SETUP FOR iOS & MAC USERS

Your Paradigm product supports both DTS Play-Fi and AirPlay technologies. Consequently, you can setup your iOS device to stream music to multiple speakers using DTS Play-Fi or setup your iOS device to stream music to a single speaker using AirPlay. You can also setup your Mac to stream music to multiple speakers using AirPlay (Mac is not supported by DTS Play-Fi). ***NOTE: if the wireless LED does not pulse slowly, PRESS and HOLD the Wi-Fi button on the rear of your Paradigm product for 8 seconds or until you hear two tones.***

1 ⚠ NETWORK REQUIREMENTS

- **A modem/WIRELESS router combination**
- **High-Speed DSL/Cable model or fibre-to-the-home broadband connection for reliable playback of music services.**
- **Ensure that the network you are trying to connect to is NOT hidden.**

2 GENERAL SETUP

1. Place your Paradigm product close to your router. You can move it to a new location later.
2. Plug-in your Paradigm product and press the **POWER BUTTON**. A tone sounds confirming power on.
3. Within 10 seconds, the wireless LED will rapidly flash for up to **60 seconds**, confirming your unit is booting up.
4. When the wireless LED pulses slowly, your Paradigm product is ready to connect to your wireless network.

NOTE: If the wireless LED does not pulse slowly, PRESS and HOLD the Wi-Fi button on the rear of your Paradigm product for 8 seconds or until you hear two tones.

IF YOU'RE USING AN APPLE ROUTER

1. Locate "Utilities" on your Apple computer.
2. Double-click "Airport Utility" app.
3. On the toolbar at top of screen select "Base Station" and on the drop down menu select "Add WPS Device..."
4. Select your Play-Fi device from the list of found base stations.

NEW! ARC mobile

Correct the accoustics in your room with the ARC Mobile App. Download for free from the Apple App Store.

Paradigm®

For more information visit **paradigm.com**

3a iOS DEVICE SETUP USING AirPlay

1. Open the 'SETTINGS' on your iOS device and select 'Wi-Fi'.
2. From the list select the Play-Fi Device under 'SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...'
3. From the list select the network you wish to join (you can also enter a speaker password if you wish).
4. The iOS device will search for your Paradigm product and establish a connection automatically.
5. Once the Paradigm product is connected to the network you have chosen; push 'Done'.
6. On the home screen, select the DTS Play-Fi app.
7. Select 'Name Device' from the list.
8. Select one of the preset names (or create a custom name).
9. A list of devices will now be displayed. Push 'Cancel' to revert back to the DTS Play-Fi app home screen.

3b WIRED (Ethernet) SETUP

1. On your iOS device, download the free DTS Play-Fi app from the Apple App Store.
2. Unplug the Paradigm product from the power outlet.
3. Using the supplied ethernet cable, connect your Paradigm product to your router.
4. Plug the Paradigm product into the wall outlet and press the power button; an audible tone will confirm power on.
5. 10 seconds later the Wireless Indicator will start rapidly flashing for up to 60 seconds; this indicates your Paradigm product is booting up.
6. Once the Wireless Indicator switches off, the Paradigm product is connected to your network.
7. Connect your mobile device to the same wireless network that you want to connect your Paradigm product to.
8. Launch the DTS Play-Fi app. Upon launching the app, it will automatically detect the Paradigm product connected to the your Wireless network and prompt you to name your device with one of our pre-set names, or create your own name.

4a PLAY MUSIC FROM iOS USING AirPlay (streams to 1 Paradigm product)

1. Access the iOS Control Center by swiping in an upward motion from the bottom of the device screen; select AirPlay.
2. Select the Paradigm product which you wish to connect.
3. The Paradigm product should now be connected and confirmed its ID.
4. Launch the Music app.
5. Select the album or song you wish to listen to.
6. The selected song should now be play through the Paradigm product; volume can be adjusted directly from the Music app.

4b PLAY MUSIC FROM DTS PLAY-FI APP (stream to 8 Paradigm products)

1. Launch the DTS Play-Fi app.
2. Select which Paradigm product you wish to be the primary; this prompt will only be displayed if multiple devices are on the network.
3. The app will now indicate which is primary and which are the extended speakers.
4. Select the album or song you wish to listen to.
5. The app will now display the song selected.
6. Pushing the DTS Play-Fi logo in the bottom hand corner of the any window will display the speakers menu.
7. To configure speaker zones, select the 3 'blue bars' on the top right hand side or swipe from left to right on the screen.
8. To add another zone, simply select the zone you wish to configure.
9. Select the speakers you wish to use in this zone.
10. If the speaker you wish to use is already in use you can take control by selecting the speaker from the list.

MAC SETUP USING AirPlay (stream to 6 Paradigm products)

To stream music from a Mac requires OS X Mountain Lion or later. You can stream music to up to 6 Paradigm products using AirPlay.

1. Click on the Wi-Fi icon on your Desktop Menu Bar and select the Play-Fi device which appears below 'New AirPlay Speaker'.
2. Your Mac will now automatically open the Airport utility and gather all network information.
3. The Paradigm product will now begin to configure. If you do not wish to enter a password simply click 'Next'.
4. If you wish to rename your speaker, you can do so now before clicking 'Next'.
5. The Paradigm product will now attempt to connect to the network.
6. Once the Paradigm product is found, all passwords and connection requirements will be made.
7. The Paradigm product should now indicate that it is connected and ready to use.
8. To use the Paradigm product launch the iTunes app from the Dock.
9. Once iTunes is loaded click on the AirPlay icon next to the volume control which should populate with a list of Paradigm products.
10. From the list select the product you wish to use.
11. Once a Paradigm product is selected the AirPlay utility will then attempt to connect to the selected device.

PARADIGM PREMIUM WIRELESS SERIES DEVICE GUIDE

OPTION 1:

DEVICE TYPE
Apple iOS

APP
Play-Fi

WHAT CAN I PLAY?
- iTunes stored on device
- Subscripton-based music services

HOW MANY PARADIGM PRODUCTS CAN I USE?
Up to 8 Speakers. Multiple simultaneous users stored on a home server

OPTION 2:

DEVICE TYPE
Apple iOS

APP
AirPlay

WHAT CAN I PLAY?
- iTunes (Music is Cloud based or stored on device)
- All iOS Music apps

HOW MANY PW SPEAKERS CAN I USE?
One Speaker only. Multiple, simultaneous users

OPTION 3:

DEVICE TYPE
Mac

APP
AirPlay

WHAT CAN I PLAY?
All Audio Content.

HOW MANY PW SPEAKERS CAN I USE?
Up to 6 Speakers. Multiple simultaneous users

ADDING ADDITIONAL PARADIGM PRODUCTS USING MAC OS X?

Follow steps 1-7.

AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

rev. 110916

CONFIGURATION SANS FIL POUR LES UTILISATEURS D'iOS ET MAC

Votre produit Paradigm prend en charge les technologies DTS Play-Fi et AirPlay. Par conséquent, vous pouvez configurer votre appareil iOS pour lire de la musique en continu vers plusieurs enceintes à l'aide de DTS Play-Fi ou configurer votre appareil iOS pour lire de la musique en continu vers une seule enceinte à l'aide d'AirPlay. Vous pouvez également configurer votre Mac pour lire de la musique en continu vers plusieurs enceintes à l'aide d'AirPlay (Mac n'est pas pris en charge par DTS Play-Fi). ***REMARQUE : si la DEL sans fil ne pulse pas lentement, APPUYEZ et MAINTENEZ ENFONCÉ le bouton Wi-Fi situé à l'arrière de votre produit Paradigm pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux tonalités.***

1 ⚠ EXIGENCES DU RÉSEAU

- **Une combinaison modem/routeur SANS FIL**
- **Une connexion DSL/modèle câble ou large bande fibre à domicile haute vitesse pour une lecture fiable des services de musique.**
- **Assurez-vous que le réseau que vous essayez de connecter n'est PAS masqué.**

2 CONFIGURATION GÉNÉRALE

1. Placez le produit Paradigm à proximité du routeur. Vous pourrez le déplacer plus tard.
2. Branchez le produit Paradigm et appuyez sur le bouton de mise sous tension (POWER). Une tonalité confirme que le produit est allumé.
3. D'ici 10 secondes, la DEL sans fil ce qui confirme que l'appareil démarre.
4. Lorsque la DEL pulse lentement, le produit Paradigm est prêt à se connecter à votre réseau sans fil.

REMARQUE : si la DEL sans fil ne pulse pas lentement, APPUYEZ et MAINTENEZ ENFONCÉ le bouton Wi-Fi situé à l'arrière de votre produit Paradigm pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux tonalités.

*SI VOUS UTILISEZ UN ROUTEUR MAC

1. Trouvez «Réglages » (Utilities) sur votre ordinateur Apple.
2. Double-cliquez sur l'application « Réglage aéroport » (Airport Utility).
3. Dans la barre d'outils située dans le haut.
4. Choisissez votre appareil Play-Fi dans la liste des stations de base trouvées.

NOUVEAU!

ARC mobile

Corrigez le accoustics dans votre chambre avec l'application mobile ARC. Téléchargeable gratuitement à partir de l'App Store d'Apple.

Paradigm®

Pour de plus amples renseignements, consultez le site **paradigm.com**

3a CONFIGURATION D'UN APPAREIL iOS AVEC AirPlay

1. Ouvrez « PARAMÈTRES » (SETTINGS) sur votre appareil iOS et choisissez « Wi-Fi ».
2. Dans la liste, choisissez l'appareil Play-Fi sous « CONFIGURER UNE NOUVELLE ENCEINTE
3. Dans la liste, choisissez le réseau que vous souhaitez joindre (vous pouvez également entrer un mot de passe pour l'enceinte, si vous le souhaitez).
4. L'appareil iOS cherchera votre produit Paradigm et établira une connexion automatiquement.
5. Une fois le produit Paradigm connecté au réseau que vous avez choisi, appuyez dur « Terminé » (Done).
6. Sur l'écran d'accueil, choisissez l'application DTS Play-Fi.
7. Choisissez « Nommer l'appareil » (Name device) dans la liste.
8. Choisissez un des noms préréglés (ou créez un nom personnalisé).
9. Une liste des appareils est maintenant affichée. Appuyez sur « Annuler » (Cancel) pour revenir à l'écran d'accueil de l'application DTS Play-Fi.

3b CONFIGURATION CÂBLÉE (Ethernet)

1. Sur votre appareil iOS, téléchargez l'application DTS Play-Fi gratuite sur Apple App store
2. Débranchez le produit Paradigm de la prise d'alimentation.
3. À l'aide d'un câble Ethernet fourni, connectez le produit Paradigm à votre routeur.
4. Branchez le produit Paradigm dans la prise murale et appuyez sur le bouton de mise sous tension (Power); une tonalité confirmera que le produit est sous tension.
5. Dix secondes plus tard, l'indicateur sans fil commencera à clignoter rapidement pendant 60 secondes; cela indique que le produit Paradigm démarre.
6. Une fois que l'indicateur sans fil s'éteint, le produit Paradigm est connecté à votre réseau.
7. Connectez votre appareil mobile au même réseau sans fil que celui auquel vous souhaitez connecter votre produit Paradigm.
8. Lancez l'application DTS Play-Fi. Lors du lancement de l'application, celle-ci détectera automatiquement le produit Paradigm connecté à votre réseau sans fil et vous demandera de nommer votre appareil à l'aide de l'un de nos noms préconfigurés, ou de créer votre propre nom.

4a LIRE DE LA MUSIQUE À PARTIR D'iOS À L'AIDE D'AirPlay (envoie la musique en continu vers 1 produit Paradigm)

1. Accédez au iOS Control Center en effectuant un mouvement de glissement de bas en haut sur l'écran de l'appareil; choisissez AirPlay.
2. Choisissez le produit Paradigm que vous souhaitez connecter.
3. Le produit Paradigm devrait maintenant être connecté et confirmer son ID.
4. Lancez l'application Musique.
5. Choisissez l'album ou la chanson que vous souhaitez écouter.
6. La chanson choisie devrait maintenant jouer par le produit Paradigm; le volume peut être réglé directement dans l'application Musique.

4b LIRE DE LA MUSIQUE À PARTIR DE L'APPLICATION DTS PLAY-FI (envoie la musique en continu à 8 produits Paradigm)

1. Lancez l'application DTS Play-Fi.
2. Choisissez le produit Paradigm qui sera le produit principal; cette invite sera uniquement affichée si plusieurs appareils sont sur le réseau.
3. L'application indiquera maintenant l'enceinte principale et les enceintes secondaires.
4. Choisissez l'album ou la chanson que vous souhaitez écouter.
5. L'application affichera maintenant la chanson choisie.
6. En appuyant sur le logo DTS Play-Fi dans le coin inférieur de toute fenêtre, le menu de l'enceinte sera affiché.
7. Pour configurer les zones d'enceinte, choisissez les 3 « barres bleues » du côté droit ou glissez de gauche à droite sur l'écran.
8. Pour ajouter une autre zone, choisissez simplement la zone que vous souhaitez configurer.
9. Choisissez es enceintes que vous souhaitez utiliser sans cette zone.
10. Si l'enceinte que vous souhaitez utiliser est déjà utilisée, vous pouvez en prendre le contrôle en choisissant l'enceinte dans la liste.

MAC SETUP USING AirPlay (stream to 6 Paradigm products)

Pour lire de la musique en continu à partir d'un Mac, il faut OS X Mountain Lion ou une version ultérieure. Vous pouvez lire de la musique en continu avec jusqu'à 6 produits Paradigm à l'aide d'AirPlay.

1. Cliquez sur l'icône Wi-fi dans la barre de menu du bureau et choisissez l'appareil Play-Fi qui apparaît sous « Nouvelle enceinte Play-Fi » (New AirPlay Speaker).
2. Votre Mac ouvrira automatiquement le réglage Aéroport et recueillera toute l'information sur le réseau.
3. Si vous souhaitez renommer votre enceinte, vous pouvez le faire maintenant avant de cliquer sur « Suivant » (Next).
4. Le produit Paradigm commencera sa configuration. Si vous ne souhaitez pas entrer de mot de passe, cliquez simplement sur « Suivant » (Next).
5. Le produit Paradigm tentera maintenant de se connecte au réseau.
6. Une fois le produit Paradigm trouvé, tous les mots de passe et les exigences de connexion seront effectués.
7. Le produit Paradigm devrait maintenant indiquer qu'il est connecté et prêt à être utilisé.
8. Pour utiliser le produit Paradigm, lancez l'application iTunes à partir de la station d'accueil.
9. Une fois iTunes téléchargé, cliquez sur l'icône AirPlay à côté de la commande de volume qui devrait se remplir avec une liste des produits Paradigm.
10. Dans la liste, choisissez le produit que vous souhaitez utiliser.
11. Une fois qu'un produit Paradigm est choisi, l'utilitaire AirPlay tentera de se connecter à l'appareil choisi.

SERIE PREMIUM WIRELES DE PARADIGM GUIDE DE L'APPAREIL

OPTION 1 :

TYPE D'APPAREIL
Apple iOS

APP
Play-Fi

WHAT CAN I PLAY?
- iTunes stored on device
- Subscripton-based music services
- DLNA server (music stored on a home

HOW MANY PARADIGM PRODUCTS CAN I USE?
Up to 8 Speakers. Multiple simultaneous users stored on a home server

OPTION 2 :

TYPE D'APPAREIL
Apple iOS

APP
AirPlay

QUE PUIS-JE FAIRE JOUER?
- iTunes stockées sur l'appareil
- Services de musique sur abonnement

COMBIEN DE PRODUITS PARADIGM PUIS-JE UTILISER?
Jusqu'à 8 enceintes
Utilisateurs simultanés multiples stockés sur un serveur domestique

OPTION 3 :

TYPE D'APPAREIL
Mac

APP
AirPlay

QUE PUIS-JE FAIRE JOUER?
Tout le contenu audio.

COMBIEN DE PRODUITS PARADIGM PUIS-JE UTILISER?
Jusqu'à 6 enceintes
Utilisateurs simultanés multiples

AJOUTER DES PRODUITS PARADIGM SUPPLÉMENTAIRES À L'AIDE DE MAC OS X?
Suivez les étapes 1 à 7.

AirPlay, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans les autres pays. iPad Air et iPad mini sont des marques de commerce d'Apple Inc.

AirPlay fonctionne avec les iPhone, iPad et iPod touch dotés d'iOS 4.3.3 ou d'une version ultérieure, Mac dotés d'OS X Mountain Lion, et Mac et PC avec iTunes 10.2.2 ou une version ultérieure.

rev. 110916