



## OWNERS MANUAL | **OM-102**

### **MONITOR SERIES: FRONT L/R SPEAKERS AND CENTER CHANNELS**

**Thank you for choosing award-winning Paradigm® Monitor Series speakers and congratulations!** You are about to hear the difference that sonically accurate speakers make in your audio/home theater system!

These speakers are the product of countless hours of comprehensive research and development and will reward you with exceptional sound for many years.

To ensure proper installation and enjoy all of the exceptional sound these speakers are designed to provide, please read this manual and follow all instructions. If you have further questions contact your Authorized Paradigm® Dealer or visit the Q&A page on our website at [www.paradigm.com](http://www.paradigm.com).





#### RECYCLING AND REUSE GUIDELINES FOR EUROPE

In accordance with the European Union WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive effective August 13, 2005, we would like to notify you that this product may contain regulated materials which, upon disposal, according to the WEEE directive, require special reuse and recycling processing. For this reason Paradigm Electronics Inc. (manufacturers of Paradigm® speakers and Anthem® Electronics) has arranged with our distributors in European Union member nations to collect and recycle this product at no cost to you. To find your local distributor please contact the dealer from whom you purchased this product or go to our website at [www.paradigm.com](http://www.paradigm.com).

Please note that the product only falls under the WEEE directive. When disposing of packaging and other shipping material we encourage you to recycle through the normal channels.

#### DIRECTIVES EUROPEENNES SUR LE RECYCLAGE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS

Dans le respect de la directive WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) mise en place par les institutions Européennes à compter du 13 Août 2005, nous souhaitons vous informer que ce produit peut contenir des matières devant faire l'objet d'une procédure de recyclage ou de traitement approprié des déchets. Dans cette optique, Paradigm Electronics Inc (fabricant des enceintes Paradigm<sup>®</sup> et des électroniques Anthem<sup>®</sup>) avec ses Distributeurs agréés dans l'Union Européenne, ont mis en place une procédure de collecte et de retraitement gratuite. Pour en savoir davantage sur cette procédure veuillez contacter votre revendeur, ou notre Distributeur dans votre pays (vous en obtiendrez les coordonnées sur simple demande ou en consultant notre site internet [www.paradigm.com](http://www.paradigm.com)).

Notez que seul le produit fini est concerné par cette directive et ses obligations. S'agissant de son emballage et de ses accessoires de transport nous vous recommandons de les recycler selon les procédures mises en place par votre commune ou votre département.


## TABLE OF CONTENTS

Floorstanding Speakers – Assembly of Spikes/Outrigger Feet (Pictorial) . . . . .	3	Room Acoustics . . . . .	7
Bookshelf Speakers – Attaching Bumper Pads (Pictorial) . . . . .	3	Speaker Placement . . . . .	7
Speaker Placement and Connection (Pictorial) . . . . .	4	Speaker Connection . . . . .	8
Your New Speakers . . . . .	6	Fine Tuning . . . . .	8
Preventing Speaker Damage . . . . .	6	Troubleshooting Guide . . . . .	9
		Limited Warranty . . . . .	9

## FLOORSTANDING SPEAKERS — ASSEMBLY OF SPIKES/OUTRIGGER FEET *(optional)* ENCEINTES AU SOL — ASSEMBLAGE DES CRAMPONS/PIEDS EN SAILLIE *(facultatif)*

Attach feet *(as shown)* while speaker is still in its carton. Follow the Unpacking Instructions provided.


Installer les pieds *(voir illustration)* avant de sortir les enceintes de la boîte. Suivre les instructions de déballage incluses.



## BOOKSHELF SPEAKERS — ATTACHING BUMPER PADS *(included)* ENCEINTES POUR ÉTAGÈRE — FIXATION DES COUSSINS AMORTISSEURS *(inclus)*

To provide clearance for grille, self-adhesive bumper pads must be applied to the bottom corners of the speaker *(as shown)* when placed on a shelf or other flat surface.

Afin de libérer la grille, des coussins amortisseurs autocollants doivent être apposés sous les coins inférieurs de l'enceinte *(voir illustration)* si celle-ci est installée sur une étagère ou autre surface plane.



# SPEAKER PLACEMENT AND CONNECTION POSITIONNEMENT ET RACCORDEMENT DES ENCEINTES




Fig. 3



Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

**SPEAKER PLACEMENT AND CONNECTION** *(continued)*  
**POSITIONNEMENT ET RACCORDEMENT DES ENCEINTES** *(suite)*




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

## YOUR NEW SPEAKERS

### Break-In

Although Paradigm® speakers sound great “out of the carton,” they will sound even better when broken in. Allow them to operate for several hours before you listen critically.

High-frequency drivers use ferro-fluid that can thicken at temperatures below 10° C (50° F). If your speakers have been transported or stored in the cold let them warm to room temperature before use.

### Cleaning

Do not use a strong or abrasive cleaner on your speakers. Clean them with a damp soft cloth, but do not get them wet. Do not place wet objects, such as drinking glasses or potted plants, on top of the speakers. If allowed to soak in, even a small amount of water may permanently damage the speaker enclosure.

### Spikes and Outrigger Feet

Isolation spikes are included with floorstanding models. We highly recommend installing these spikes as they will improve the sound of your speakers by isolating them from the floor. The most convenient time to install spikes and outrigger feet is during the unpacking process (see Fig. 1).

---

## PREVENTING SPEAKER DAMAGE

Paradigm® speakers are efficient and can be driven to loud listening levels with moderate amplifier power. They are also able to handle the output of very powerful amplifiers. To prevent damage to your speakers, please read the following guidelines before hooking them up.

### Amplifier Distortion—The #1 Culprit!

Amplifier distortion is the principal cause of speaker damage. When listening at loud levels your amplifier may run out of clean power. It will then begin to produce distorted power several times greater than its rated output power. This will damage any brand of speaker very quickly! (*See your Authorized Paradigm® Dealer for amplifier recommendations.*)

### More Powerful Amplifiers are Safer

A 40 watt/channel amplifier will have substantial distortion above 40 watts. If driven to 50 watts, this amplifier will deliver distorted power—which will damage the speaker! A 100 watt/channel amplifier will have substantial distortion above 100 watts, but very low distortion below 100 watts. Therefore, when the speaker requires 50 watts, this more powerful amplifier will deliver clean power and speaker damage is less likely to occur.

### Volume Control

Do not be fooled by the Volume Control of your receiver/preamplifier. It only adjusts listening level—it is not a “power-output” dial. The amount of amplifier power actually used at a given Volume Control setting depends solely on the nature of the music you are listening to. At a given Volume Control setting a quiet section of music will use less amplifier power than a loud section. With typical pop-rock, jazz or large scale classical music, the rated output power of many receivers/amplifiers is often reached when

### Optional Paradigm® Speaker Stands/Wall Mounting

We highly recommend placing bookshelf speakers on high-performance Paradigm® speaker stands (*sold separately*), or bookshelves, in order to raise the high-frequency drivers to approximately ear level, thereby ensuring the best performance possible.

Pilot holes spaced 60 mm apart are provided on the back of all bookshelf models for use with wall mounting brackets (*not included*), in which case, be sure to follow the mounting instructions included with the brackets. Always use brackets rated to support the speakers’ weight. Use #12 screws to attach brackets to speakers. To prevent damage or personal injury, use safety straps (*not included*) as secondary restraints and follow all of the manufacturer’s mounting instructions.

the Volume Control is between the “11” and “1 o’clock” settings (with bass/treble and loudness controls not used—otherwise rated power may be reached at even lower Volume Control settings).

Remember, all amplifiers produce distortion when operated beyond their rated output power. The resulting distortion will damage all speakers! Exercise caution! If you listen at loud levels, be careful to listen for the point of audible distortion—if the speakers begin to sound distressed, turn the Volume Control down or your speakers and/or amplifier(s) will be damaged! **This type of damage constitutes abuse and is not covered by the warranty.** If louder volumes are desired, obtain a more powerful amplifier.

### There is a Limit!

Although more powerful amplifiers are safer, there is a point at which you could have more power than the speaker can handle. At that point you will overpower the speaker and damage it. Exercise caution! At loud levels do not increase bass/treble controls from zero and ensure that all loudness/contour/bass EQ buttons are off (otherwise rated output power will be reached at lower volume control settings). If you listen at loud levels, watch for excessive visible cone excursion (grille movement) from the woofer—then turn the Volume Control down.

### The Right Amount of Power

A power-range rating is given as a guide to indicate the approximate minimum and maximum power input of your Paradigm® speakers. Amplifiers that exceed your speaker’s power-range rating are recommended. Their greater power reserves provide better sound. However, exercise caution! Use the speakers within their power-range rating to prevent damage (keep listening levels below the point of excessive woofer cone excursion).

## ROOM ACOUSTICS

All Paradigm® speakers are designed to provide exceptional sound in a wide variety of domestic settings. However, it is important to note that listening room construction, dimensions and furnishings all play a part in the quality of sound you will ultimately achieve. Your listening room will impose its own character on the performance capabilities of any speaker system. The extra care you take in correctly positioning the speakers will result in greater listening enjoyment. Keep the following guidelines in mind when deciding on the best speaker placement:

- Mid and high frequencies are affected by the amount of soft furnishings in your room—curtains, carpets, sofas, wall coverings, etc. An excess of such items can result in a somewhat dull sound. The same room without any

soft furnishings can produce an overall bright sound. The typical quantity of soft furnishings found in most living environments provides the right acoustic characteristics to allow the speakers to sound balanced;

- Concrete floors and walls tend to aggravate low-frequency standing wave problems and are less preferred;
- Rooms where height, width and length are similar should be avoided as they can exhibit significant low-frequency standing wave problems. This may result in reduced clarity. If no other room is possible, experiment with speaker placement to minimize acoustic problems.

---

## SPEAKER PLACEMENT

**NOTE:** Placing an unshielded speaker too close to some televisions may cause picture distortion due to stray magnetic fields from the speaker. If you encounter picture distortion, move the speakers farther away from the

television, or contact your Dealer for Paradigm® speakers that have MagneShield™ video shielding.

---

Paradigm® Front speakers are designed to allow flexible placement while providing a very large window of sound throughout your listening room. To ensure the best performance possible, we strongly recommend that you observe the following placement guidelines:

### Accurate Timbre (Fig. 3)

For the most accurate and natural timbre, place front speakers so that their high-frequency drivers are approximately at ear level.

As mentioned earlier, placing bookshelf models on Paradigm® speaker stands (*sold separately*) or bookshelves raises their high-frequency drivers to approximately ear level, thereby ensuring the best performance possible.

### Balanced Bass Performance (Fig. 4a, 4b)

Placing front speakers in corners will over-emphasize bass and reduce overall clarity. Avoid corner placement (Fig. 4a). Position front speakers 8 in (20 cm) or more from the wall behind the speaker and as much as possible from either side wall, as shown in Fig. 4b. This will ensure better bass performance and optimal midrange clarity.

### Optimal Imaging (Fig. 5)

Measure the distance from your main listening area to the front speakers (“X”). For best imaging, place speakers from three-quarters of that distance up to that same distance from each other (3/4 of “X” to “X”). To further optimize imaging, turn speakers slightly inward so they point toward the listening position with their axes crossing just behind it.

### On-Wall Mounting (Fig. 6)

Follow the directions for placement given under “Optimal Imaging” above, and use the mounting instructions provided with your Paradigm® on-wall mounting brackets (*sold separately*) to safely and securely mount your speakers on the wall.

---

## CENTER-CHANNEL SPEAKER (Fig. 7)

Paradigm® Center-Channel speakers are designed to cover a large, wide listening area, allowing listeners throughout the room to hear center-channel information with unprecedented clarity and intelligibility.

Placing your center-channel speaker above the TV will ensure the best possible clarity and intelligibility. Position the speaker flush with the front of the TV or speaker shelf to minimize unwanted sound reflections. Make sure the center-channel speaker is approximately the same distance away from the primary listening position as your front speakers. (Some A/V receivers and processors can electronically adjust for differences in distance.)

## SPEAKER CONNECTION



Turn your amplifier(s) OFF before connecting your speakers. This will avoid damage which could result from accidental shorting of speaker cables.

For optimum sound, the use of high-quality speaker cable is essential. The chart to the right identifies the minimum gauge requirements for various lengths. (See Dealer for more information.)

MINIMUM GAUGE REQUIREMENTS		
LENGTH	DIAMETER	GAUGE
Under 4.5 m (15 feet)	1.3 mm (0.05 in)	16 awg
Under 9 m (30 feet)	1.6 mm (0.06 in)	14 awg
Over 9 m (30 feet)	2.0 mm (0.08 in)	12 awg

### STANDARD CONNECTION (Fig. 8)

Your speakers' binding posts can be used with banana, pin or spade connectors, as well as with bare wire. Tighten the posts firmly by hand—do not over tighten!

Correct polarity (or phase) is critical for proper soundstage imaging and bass performance. Connect one speaker at a time to ensure proper connection of every channel. The red (+) amplifier terminal must be connected to the red (+) speaker terminal. The same applies to the black (–) terminals. Make

sure all wires are firmly fastened. Repeat this connection procedure for each speaker in your system.

**NOTE:** If you hear a distinct lack of bass and a dislocated stereo image then one or more of your speakers may have been connected out of phase (their polarity is reversed). Re-check to ensure that each speakers' cable is connected with correct polarity: red (+) to red (+) and black (–) to black (–).

### OTHER CONNECTION OPTIONS



**DO NOT attempt to bi-wire or bi-amplify unless you have removed the jumper bars.**

Some Paradigm® speakers have two sets of input terminals connected externally with jumper bars. These speakers can be bi-wired or bi-amplified to achieve even better performance.

If your speakers do not have two sets of input terminals this section does not apply to you.

#### Standard Connection of Speakers with Two Input Terminals (Fig. 9)

For standard connection of speakers with two input terminals, leave the jumper bars attached and connect using either set of input terminals.

#### Bi-wire Connection (Fig. 10)

Bi-wiring can improve clarity and openness, with less grain and more solidity to the bass. Two cables are required for each speaker that you bi-wire.

#### Bi-amp Connection

**IMPORTANT!** When bi-amping, always use amplifiers with identical gain. If uniform amplifier gain is not maintained the speaker-to-speaker balance will be incorrect when vertically bi-amped, or the speaker system's frequency balance will be incorrect when horizontally bi-amped. To prevent problems, use identical amplifiers (Brand and Model). Make sure they are operating in the same non-bridged or bridged mode.

Passive bi-amping offers a dramatic improvement in clarity, openness and detail, with much better bass solidity and definition. The presentation of music and movie soundtracks is simply more intelligible and transparent.

With passive bi-amping, the speaker's internal passive crossovers remain connected. An external electronic crossover is not required and cannot be used (there is no direct electrical access to individual drive units). This saves expense and setup difficulties. Passive bi-amping optimizes your speaker to achieve the best possible high-end performance.

To bi-amplify, two power amplifiers are required. Connection can be either vertical or horizontal.

**Horizontal Bi-amplification (Fig. 11)** dedicates one amplifier to your speakers' mid/low-frequency inputs and another to their high-frequency inputs. This configuration can maintain better clarity when listening at loud levels—if low-frequency demands cause amplifier clipping, distortion will still be kept away from high-frequency drivers. Connect your speakers to one amplifier at a time.

**Vertical Bi-amplification (not shown)** dedicates one amplifier to each speaker. This configuration provides complete channel separation, which optimizes your system's imaging ability. Connect your speakers to one amplifier at a time.

## FINE TUNING

Following the instructions provided in this Owners Manual, once you have your speakers positioned in the room and have set speaker distances and calibrated speaker levels through your Audio/Video Processor or A/V Receiver, it's time for a little fine tuning.

Since Paradigm® speakers provide exceptional performance in a variety of room settings, fine tuning is simply a matter of making slight adjustments (if necessary) to their placement in the room.



## FINE TUNING *(continued)*

Start with just the front speakers and listen to familiar music in stereo. The soundstage will be both wide and deep, but this can be tuned to your personal preference by adjusting the toe-in (the amount the speakers are turned toward the listening area). More toe-in will increase image depth and localization, less toe-in will increase image width. Adjust the toe-in in small increments, listening each time, until you achieve the soundstage balance you prefer. Toe-in is not applicable to the other speakers in your system since their position and sound distribution pattern is fixed.

Fine tuning for center speakers is a matter of making volume level adjustments that may be required for a particular multi-channel music or movie program. If necessary, adjust your Audio/Video Processor's or A/V Receiver's volume levels to ensure there is a cohesive overall soundstage.

To fine tune your surround/rear speakers or the subwoofer, refer to the Owners Manual included with those speakers.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
No Sound	Make sure receiver, preamp or amplifier is plugged in and turned on. Check power outlet at the wall is working. Are headphones plugged in, or is system on Mute? Re-check all connections.
No Sound from One or More Speakers	Check your balance control or VC-150 Volume Control (if using). Check that all power cords are properly plugged in and functioning. Swap a non-working speaker with one that works to determine if the problem is with the speaker or something else (i.e. wiring, amplifier).
Lack of Bass or Dislocated Image	One or more speakers may be connected out of phase (their polarity is reversed). Re-check to ensure that each speaker's cable is connected with correct polarity: red (+) to red (+) and black (-) to black (-).

## LIMITED WARRANTY

Paradigm® speakers covered in this manual are warranted to be and remain free of manufacturing and/or material defects for a period of **five (5)** years from the date of original purchase. Within the time period specified, repair, replacement or adjustment of parts for manufacturing and/or material defects will be free of charge to the original owner.

**Thermal or mechanical abuse/misuse is not covered under warranty.**

### Limitations:

- Warranty begins on date of original retail purchase from an Authorized Paradigm® Dealer only. It is not transferable;
- Warranty applies to product in normal home use only. If product is subjected to any of the conditions outlined in the next section, warranty is void;
- Warranty does not apply if the product is used in professional or commercial applications.

### Warranty is Void if:

- The product has been abused (intentionally or accidentally);
- The product has been used in conjunction with unsuitable or faulty equipment;
- The product has been subjected to damaging signals, derangement in transport, mechanical damage or any abnormal conditions;
- The product (including cabinet) has been tampered with or damaged by an unauthorized service facility;
- The serial number has been removed or defaced.

### Owner Responsibilities:

- Provide normal/reasonable operating care and maintenance;
- Provide or pay for transportation charges for product to service facility;
- Provide proof of purchase (your sales receipt given at time of purchase from your Authorized Paradigm® Dealer must be retained for proof-of-purchase date).

Should servicing be required, contact your nearest Authorized Paradigm® Dealer, Paradigm Electronics Inc. or Import Distributor (outside the U.S. and Canada) to arrange, bring in or ship prepaid, any defective unit. Visit our website, [www.paradigm.com](http://www.paradigm.com) for more information.

Paradigm Electronics Inc. reserves the right to improve the design of any product without assuming any obligation to modify any product previously manufactured.

This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, of merchantability, fitness for any particular purpose and may not be extended or enlarged by anyone. In no event shall Paradigm Electronics Inc., their agents or representatives be responsible for any incidental or consequential damages. Some jurisdictions do not allow limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion may not apply to you.

**Retain this manual and your sales receipt for proof of warranty term and proof of purchase.**



# Paradigm<sup>MD</sup>

LE SUMMUM EN QUALITÉ SONORE POUR LA MUSIQUE ET LE CINÉMA MAISON<sup>MC</sup>

MODE D'EMPLOI | **OM-102**

## SÉRIE MONITOR : ENCEINTES AVANT ET CANNAUX CENTRAUX

**Félicitations! Nous vous remercions d'avoir choisi les enceintes Paradigm<sup>MD</sup> primées de la série Monitor!** Vous allez entendre la différence que confèrent ces enceintes d'une grande précision sonore à votre système audio ou de cinéma maison.

Ces enceintes sont le fruit d'innombrables heures de recherche et développement approfondis et vous fourniront un son exceptionnel pendant de nombreuses années.

Pour une installation adéquate et une performance sonore optimale, lire le présent manuel et suivre toutes les instructions. Pour toute autre question, contacter un revendeur Paradigm<sup>MD</sup> autorisé ou consulter la page questions-réponses de notre site Internet au **[www.paradigm.com](http://www.paradigm.com)**.



## TABLE DES MATIÈRES

<b>Enceintes au sol – Assemblage des crampons/pieds en saillie (illustrations) . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>Votre salle d'écoute . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>Enceintes pour étagère – Fixation des coussins amortisseurs (illustrations) . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>Positionnement des enceintes . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>Positionnement et raccordement des enceintes (illustrations) . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>Raccordement des enceintes . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>Vos nouvelles enceintes . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>Réglage fin . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Pour éviter d'endommager les enceintes . . . . .</b>	<b>12</b>	<b>Guide de diagnostic . . . . .</b>	<b>15</b>
		<b>Garantie limitée . . . . .</b>	<b>15</b>

## VOS NOUVELLES ENCEINTES

### Rodage

Bien que les enceintes Paradigm<sup>MD</sup> offrent un excellent son « en sortant de la boîte », leur son sera encore meilleur après une période de rodage. Les laisser fonctionner pendant quelques heures avant une première écoute critique.

Les haut-parleurs des hautes fréquences contiennent un ferrofluide dont la viscosité augmente à des températures inférieures à 10°C (50 F). Si les enceintes ont été transportées ou entreposées au froid, les laisser réchauffer à la température de la pièce avant de les utiliser.

### Nettoyage

Ne pas employer de détergent fort ou abrasif sur les enceintes. Les nettoyer avec un linge doux humide en évitant de les mouiller. Ne pas déposer d'objets mouillés (verres, plantes en pot, etc.) sur les enceintes. L'absorption d'eau, même en faible quantité, peut endommager de façon permanente le boîtier.

### Crampons et pieds en saillie

Des crampons d'isolation sont inclus avec les modèles à installation au sol. Il est fortement recommandé de les installer car ils amélioreront la qualité sonore des enceintes en les isolant du sol. Pour plus d'aisance, installer les crampons et les pieds avant de sortir l'enceinte de sa boîte (Fig. 1).

### Supports d'enceintes Paradigm<sup>MD</sup> optionnels/Installation au mur

Il est fortement recommandé de placer les enceintes pour étagère sur des supports Paradigm<sup>MD</sup> de haute performance (*vendus séparément*) ou sur des étagères, de sorte que les haut-parleurs de haute fréquence soient environ à hauteur d'oreille, pour en assurer une performance optimale.

Des trous de guidage espacés de 60 mm sont fournis derrière tous les modèles pour étagère qui sont utilisés avec des supports muraux (*non incluses*); dans ce cas, assurez-vous de suivre les directives de montage comprises avec les supports. Toujours utiliser des supports dont la charge nominale est supérieure au poids de l'enceinte. Utiliser des vis n° 12 pour fixer les supports aux enceintes. Pour prévenir les dommages et blessures, utiliser des sangles de sécurité (*non incluses*) comme fixations secondaires et suivre les instructions d'installation du fabricant.

## POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES ENCEINTES

Les enceintes Paradigm<sup>MD</sup> sont efficaces et peuvent produire des volumes élevés à des puissances de sortie modérées de l'amplificateur. Elles peuvent également être jumelées à des amplificateurs haute puissance. Pour éviter d'endommager les enceintes, lire les directives suivantes avant de procéder à leur raccordement.

### Distorsion de l'amplificateur—Le principal fautif!

La distorsion de la puissance provenant de l'amplificateur est la principale cause de dommages aux enceintes. À volume élevé, il peut arriver que la puissance de l'amplificateur soit tout simplement insuffisante. Il produira alors un signal distordu dont la puissance est de plusieurs fois supérieure à la puissance nominale. Cette puissance excessive endommagera très rapidement toute enceinte, peu importe la marque! (*Consulter un revendeur Paradigm<sup>MD</sup> autorisé pour des recommandations en matière d'amplificateurs.*)

### Les amplificateurs plus puissants sont plus sûrs

Un amplificateur de 40 W/canal produira une importante distorsion à des puissances supérieures à 40 W. Si la puissance sollicitée est de 50 W, il produira un signal distordu qui endommagera l'enceinte! Un amplificateur de 100 W/canal présentera une importante distorsion à plus de 100 W, mais très peu de distorsion à des puissances moindres. Ainsi, si l'enceinte sollicite 50 W, cet amplificateur produira un signal non distordu, réduisant ainsi les risques de dommages à l'enceinte.

### Commande de volume

La commande de volume de l'amplificateur peut être trompeuse puisqu'elle permet seulement d'ajuster le volume d'écoute, mais n'indique pas la puissance de sortie. La puissance fournie par l'amplificateur à un réglage donné de la commande de volume dépend uniquement de la musique écoutée. À un réglage donné, un passage de musique doux sollicitera moins de puissance de l'amplificateur qu'un passage plus percutant. Pour l'écoute de pop/rock, de jazz ou de musique classique symphonique, le réglage de la commande de volume de la plupart des amplificateurs à une position entre 11 h et 13 h sur le cadran fournit environ la puissance nominale de l'amplificateur, à moins que les fonctions de compensation (bass/treble ou loudness) ne soient utilisées, dans lequel cas la puissance nominale pourrait être atteinte à un réglage encore plus faible.

Il importe de se rappeler que tout amplificateur produira une distorsion si la puissance sollicitée excède sa puissance de sortie nominale. Cette distorsion endommagera les enceintes! Il faut donc faire attention! Pendant l'écoute à volume élevé, il faut surveiller toute distorsion possible—si le son provenant de l'enceinte semble distordu, réduire le volume pour ne pas endommager les enceintes et/ou l'amplificateur! **La garantie ne couvre pas ce type de détérioration!** Pour l'écoute à des volumes plus élevés, utiliser un amplificateur plus puissant.

### Il y a une limite!

Bien qu'un amplificateur plus puissant soit plus sûr, il existe une limite à la puissance que peut supporter l'enceinte. Au-delà de cette limite, l'enceinte subira des dommages. Il faut donc faire attention! À volume élevé, les commandes des basses/aigues (bass/treble) devraient être en position « zéro » et tous les boutons de compensation ou d'égalisation (loudness/contour/bass EQ), désactivés, à défaut de quoi la puissance nominale sera atteinte à un réglage moindre du volume. Lors de l'écoute à volume élevé, vérifier s'il y a excursion excessive des cônes (mouvement de la grille) des haut-parleurs des graves. Le cas échéant, réduire le volume.

### La bonne puissance

La plage de puissance nominale donne une idée des puissances d'entrée minimum et maximum des enceintes Paradigm<sup>MD</sup>. Il est recommandé d'utiliser un amplificateur dont la puissance nominale excède la plage de puissance des enceintes. Cette puissance « de réserve » de l'amplificateur se traduira par une meilleure qualité sonore. Toutefois, il faut faire attention! Les enceintes doivent être utilisées dans leur plage de puissance pour ne pas les endommager (le volume d'écoute doit toujours être inférieur à la limite d'excursion excessive des cônes des haut-parleurs des graves).

## VOTRE SALLE D'ÉCOUTE

Les enceintes Paradigm<sup>MD</sup> sont conçues pour offrir un son haut de gamme dans divers milieux d'écoute intérieurs. Il importe toutefois de noter que la construction et les dimensions de la pièce ainsi que son contenu ont tous une incidence sur la qualité sonore qu'il sera possible d'obtenir. La salle d'écoute imposera ses caractéristiques propres à la performance de tout système d'enceintes. Le soin accordé au bon positionnement des enceintes se traduira par une meilleure expérience d'écoute. En général, il est recommandé d'observer les directives suivantes en ce qui concerne le positionnement des enceintes :

- La quantité d'objets « mous » (rideaux, moquettes, sofas, revêtements muraux, etc.) que renferme la pièce aura une incidence sur les moyennes et hautes fréquences. S'ils sont trop nombreux, ces objets peuvent émousser le son produit par les enceintes. La même pièce sans aucun

objet mou offrira un son généralement clair. Une quantité normale de ces objets dans la pièce offrira les caractéristiques acoustiques permettant d'obtenir des enceintes un son équilibré;

- Les planchers et murs en béton ont tendance à amplifier les problèmes liés aux ondes stationnaires des basses fréquences et ne sont donc pas idéals;
- Les pièces de hauteur, largeur et longueur semblables ne sont pas recommandées puisqu'elles peuvent se traduire par d'importants problèmes d'ondes stationnaires des basses fréquences qui réduisent la précision du son. Si aucune autre pièce n'est disponible, essayer différentes configurations du positionnement des enceintes afin de minimiser ces problèmes.

## POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

**REMARQUE :** Si des enceintes non blindées sont placées trop près de certains télévisés, ces derniers peuvent présenter des images distordues causées par des champs magnétiques parasites produits par les enceintes.

Les enceintes avant Paradigm<sup>MD</sup> sont conçues pour offrir une grande souplesse dans le choix du positionnement tout en produisant une très vaste couverture sonore dans toute la salle d'écoute. Pour la meilleure performance possible, il est toutefois recommandé de suivre les directives suivantes concernant le positionnement des enceintes.

### Précision du timbre sonore (Fig. 3)

Pour obtenir le timbre le plus précis et le plus naturel possible, placer les enceintes avant de sorte que leurs haut-parleurs de haute fréquence soient environ au niveau des oreilles.

Comme il en a déjà été fait mention, le fait de placer les enceintes pour étagère sur des supports Paradigm<sup>MD</sup> (*vendus séparément*) ou des étagères fait en sorte que les haut-parleurs de haute fréquence se trouvent environ à hauteur d'oreille, ce qui en assure la meilleure performance possible.

### Basses fréquences équilibrées (Fig. 4a, 4b)

Le positionnement des enceintes avant dans les coins de la pièce accentuera les graves et réduira la clarté du son. Il est donc recommandé d'éviter de positionner les enceintes dans les coins (Fig. 4a). Positionner chaque enceinte à 20 cm (8 po) ou plus du mur situé derrière elle et le plus

### ENCEINTE DE CANAL CENTRAL (Fig. 7)

Les enceintes de canal central Paradigm<sup>MD</sup> sont conçues pour couvrir une vaste aire d'écoute, permettant à des auditeurs dans toute la pièce d'entendre un signal du canal central d'une clarté et d'une intelligibilité sans précédent.

Pour une clarté et une intelligibilité maximum, placer l'enceinte centrale au-dessus de la télé. Pour éviter une réflexion sonore non désirée, placer

S'il y a distorsion d'images, éloigner l'enceinte de la télé ou contacter le revendeur pour des enceintes Paradigm<sup>MD</sup> dotées d'un blindage vidéo MagneShield<sup>MC</sup>.

loin possible des murs latéraux, comme l'illustre la Figure 4b. Ce positionnement offrira une meilleure performance des graves et une clarté maximum des fréquences moyennes.

### Image optimale (Fig. 5)

Mesurer la distance de la principale aire d'écoute aux enceintes avant (distance « X »). Pour une performance optimale, installer les enceintes avant de sorte qu'elles soient séparées l'une de l'autre d'une distance allant des trois quarts de « X » à « X ». Pour une image encore meilleure, orienter les enceintes de sorte qu'elles pointent vers l'aire d'écoute, leurs axes se croisant juste derrière cette dernière.

### Installation au mur (Fig. 6)

Suivre les instructions de positionnement de la section « Image optimale » ci-dessus, ainsi que les instructions d'installation incluses avec les supports d'installation au mur Paradigm<sup>MD</sup> (*vendus séparément*) pour une installation sûre et sécuritaire des enceintes.

le devant de l'enceinte à égalité avec le devant de la télé ou de l'étagère. S'assurer que l'enceinte centrale soit environ à même distance de la principale aire d'écoute que les enceintes avant. (Certains processeurs et syntoniseurs audiovisuels peuvent s'ajuster électroniquement à des variations de distance.)

## RACCORDEMENT DES ENCEINTES



**Éteindre l'amplificateur avant de raccorder les enceintes. Ceci évitera les dommages pouvant résulter d'un court-circuit accidentel des câbles des enceintes.**

Pour une reproduction sonore optimale, il importe d'utiliser des câbles de haute qualité. Le tableau à droite indique le calibre minimum pour différentes longueurs de câble. (*Consulter le revendeur pour plus de détails.*)

CALIBRES MINIMUMS		
LONGUEUR	DIAMÈTRE	CALIBRE
Moins de 4,5 m (15 pi)	1,3 mm (0,05 po)	16 awg
Moins de 9 m (30 pi)	1,6 mm (0,06 po)	14 awg
Plus de 9 m (30 pi)	2,0 mm (0,08 po)	12 awg

### RACCORDEMENT NORMAL (Fig. 8)

Les bornes de raccordement des enceintes peuvent être utilisées avec des prises bananes ou à broches ou des cosses rectangulaires, ainsi qu'avec des fils nus. Serrer les bornes fermement à la main, mais pas excessivement.

Pour une bonne image sonore et un bon équilibre des graves, la bonne polarité est nécessaire. Raccorder une enceinte à la fois pour assurer le bon raccordement de chaque canal. Raccorder la borne rouge (+) de l'amplificateur à la borne rouge (+) de l'enceinte et la borne noire (-) de l'amplificateur à la

borne noire (-) de l'enceinte. S'assurer que chaque raccordement est bien fixé. Répéter la même procédure pour chacune des enceintes du système.

**REMARQUE :** Si une déficience des graves ou une image stéréophonique disloquée est perçue, il se peut qu'une ou plusieurs des enceintes soient déphasées (polarité inversée). Vérifier de nouveau la polarité de chaque raccordement : rouge (+) à rouge (+) et noir (-) à noir (-).

## RACCORDEMENT DES ENCEINTES *(suite)*

### AUTRES OPTIONS DE RACCORDEMENT



**NE PAS raccorder les enceintes par bi-câblage ou bi-amplification avant d'avoir retiré les barrettes de court-circuit.**

Certaines enceintes Paradigm<sup>MD</sup> sont dotées de deux ensembles de bornes raccordées de façon externe à des barrettes de court-circuit. Ces enceintes peuvent être bi-câblées ou bi-amplifiées pour une performance encore meilleure.

La présente section ne s'applique pas aux enceintes non dotées de ces deux ensembles de bornes.

#### Raccordement normal d'enceintes dotées de deux ensembles de bornes (Fig. 9)

Pour le raccordement normal d'enceintes dotées de deux ensembles de bornes, ne pas retirer les barrettes de court-circuit et raccorder l'un ou l'autre des ensembles de bornes.

#### Bi-câblage (Fig. 10)

Le bi-câblage peut améliorer la clarté, l'amplitude et la robustesse des graves tout en réduisant la granulation. Deux câbles sont nécessaires pour chaque enceinte ainsi raccordée.

#### Bi-amplification

**IMPORTANT!** Pour la bi-amplification, toujours utiliser des amplificateurs présentant un gain identique. Si un gain uniforme n'est pas maintenu, la balance enceinte-à-enceinte sera incorrecte en mode vertical, alors que la balance des fréquences du système d'enceintes sera incorrecte en mode

horizontal. Pour éviter ces problèmes, utiliser des amplificateurs identiques (de mêmes marque et modèle), fonctionnant dans le même mode (canal unique ou relais en pont).

La bi-amplification passive améliore considérablement la clarté, l'amplitude et les détails du signal, ainsi que la robustesse et la précision des graves. La reproduction musicale ou de trames sonores est tout simplement plus claire et transparente.

Dans ce type de raccordement, les filtres passifs internes de l'enceinte demeurent raccordés. Un filtre passif externe n'est pas nécessaire et ne peut être utilisé (il n'y a pas d'accès électrique direct aux différents haut-parleurs). Cela réduit les coûts et les difficultés d'installation. La bi-amplification passive permet la meilleure performance possible des enceintes. Pour la bi-amplification, deux amplificateurs sont nécessaires. Le raccordement peut être en mode vertical ou horizontal.

**La bi-amplification horizontale (Fig. 11)** affecte un amplificateur à la reproduction des signaux de moyennes et basses fréquences et un autre, à celles des signaux de hautes fréquences. Cette configuration assure une plus grande clarté à volume élevé—si les basses fréquences nécessitent un écrêtage, les haut-parleurs de hautes fréquences ne subiront pas de distorsion. Raccorder les enceintes à un amplificateur à la fois.

**La bi-amplification verticale (non illustrée)** affecte un amplificateur à chaque enceinte. Cette configuration permet la séparation complète des canaux, ce qui optimise la capacité de reproduction de l'image sonore du système. Raccorder les enceintes à un amplificateur à la fois.

## RÉGLAGE FIN

Après avoir suivi les instructions du présent mode d'emploi, une fois que les enceintes sont positionnées dans la pièce et que les distances et la calibration des niveaux des haut-parleurs ont été réglées à l'aide du processeur ou du syntoniseur audiovisuel, un réglage fin peut s'imposer.

Puisque les enceintes Paradigm<sup>MD</sup> offrent une excellente performance dans différentes pièces, ce réglage consiste simplement en de petites modifications (*au besoin*) à leur positionnement dans la pièce.

Commencer par les enceintes avant. Faire jouer de la musique bien connue en mode stéréophonique. L'image sonore sera large et profonde, mais il est possible de la régler selon ses propres préférences en ajustant l'angle de convergence des enceintes (la mesure dans laquelle elles sont orientées vers l'air d'écoute). Un angle de convergence important produira une image profonde et localisée, alors qu'un faible angle se traduira par une image plus large. Modifier légèrement l'angle de convergence des différentes

enceintes en écoutant le résultat après chaque modification, jusqu'à obtention de l'image souhaitée. Ce concept ne s'applique pas aux autres enceintes du système puisque leur position et la distribution sonore qui en résulte ne varient pas.

En ce qui concerne les enceintes centrales, des modifications pourraient être nécessaires selon le programme multicanal donné de musique ou de film. Au besoin, régler les niveaux du processeur ou du syntoniseur audiovisuel pour obtenir une image sonore globale cohérente.

Pour le réglage des enceintes ambiophoniques/arrière ou du caisson de sous-graves, se reporter au mode d'emploi de chacune de ces enceintes.

## GUIDE DE DIAGNOSTIC

PROBLÈME	SOLUTION
Aucun son	S'assurer que le syntoniseur, le préamplificateur ou l'amplificateur est branché et allumé. Vérifier que la prise de courant fonctionne correctement. Des écouteurs sont-ils branchés ou le système est-il en mode sourdine (mute)? Vérifier tous les raccords.
Aucun son d'une ou plusieurs enceintes	Vérifier la commande de réglage d'équilibre (balance) ou la commande de volume VC 150 (si elle est utilisée). Vérifier le branchement et le fonctionnement de tous les cordons d'alimentation. Remplacer un câble qui ne fonctionne pas par un autre qui fonctionne pour vérifier si le problème est au niveau de l'enceinte ou ailleurs (c. à d. le filage, l'amplificateur).
Déficiência des graves ou image disloquée	Il se peut qu'une des enceintes soit déphasée (polarité inversée). Vérifier de nouveau la polarité de chaque raccordement : rouge (+) à rouge (+) et noir (-) à noir (-).

## GARANTIE LIMITÉE

Les enceintes Paradigm<sup>MD</sup> sur lesquelles porte le présent mode d'emploi sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de **cinq (5) ans** à compter de la date d'achat du matériel neuf. Durant cette période, la réparation, le remplacement ou le réglage de pièces pour des défauts de matériaux ou de fabrication ne seront pas à la charge du premier acheteur.

**Les dommages causés par l'exposition abusive à la chaleur ou l'usage abusif ne sont pas couverts par la présente garantie.**

### Clauses spécifiques :

- La garantie entre en vigueur à la date d'achat par le premier acheteur chez un revendeur Paradigm<sup>MD</sup> autorisé seulement. La garantie n'est pas transférable;
- La garantie s'applique aux enceintes pour une utilisation résidentielle normale. Si les enceintes sont assujetties à l'une des conditions définies dans le paragraphe suivant, la garantie est nulle;
- La garantie ne s'applique pas à un usage commercial ou professionnel.

### La garantie est révoquée si :

- L'enceinte est assujettie à un usage abusif (accidentel ou intentionnel);
- L'enceinte est utilisée avec du matériel défectueux ou non adéquat;
- L'enceinte est soumise à des signaux électriques dommageables, un transport dangereux, des dommages mécaniques ou toute autre condition anormale;
- L'enceinte (y compris le boîtier) est altérée ou endommagée lors d'une réparation non autorisée;
- La plaque du numéro de série de l'enceinte est enlevée ou défigurée.

### Responsabilités du propriétaire :

- Apporter un soin et un entretien normaux et raisonnables;
- Assumer les frais de transport jusqu'à l'atelier de réparation;
- Fournir une preuve d'achat (conserver le reçu fourni lors de l'achat par le revendeur Paradigm<sup>MD</sup> autorisé comme preuve de la date d'acquisition).

Si une réparation est nécessaire, contacter le revendeur autorisé Paradigm<sup>MD</sup>, Paradigm Electronics Inc. ou le distributeur à l'étranger (à l'extérieur du Canada et des États-Unis) pour planifier l'envoi prépayé de l'enceinte défectueuse. Consulter le site web [www.paradigm.com](http://www.paradigm.com) pour plus d'information.

Paradigm Electronics Inc. se réserve le droit d'améliorer ou de modifier ses produits en tout temps sans responsabilité ou engagement envers les produits existants.

La présente garantie tient en lieu et place de toute autre garantie, explicite ou implicite, de qualité marchande et d'adéquation pour tout usage particulier, et ne peut être élargie ou étendue par quiconque. Paradigm Electronics Inc. et ses représentants ou agents ne peuvent pas être tenus responsables de dommages découlant de l'utilisation de ces produits. Dans les endroits où une réglementation spécifique interdit une telle limitation de la responsabilité, cette exclusion ne s'applique pas.

**Conserver le présent manuel et le reçu comme preuves d'achat et de garantie.**

---

**Paradigm<sup>®</sup>**

www.paradigm.com

---